



SOLIS DESIGN WATERKOKER PRO TYPE 555

I. Omschrijving van het apparaat

Uitneembare kalkfilter

De kalkdeeltjes worden door de filter tegengehouden, voor schoner water en een verhoogde levensduur van het materiaal



Wij feliciteren u met uw nieuwe SOLIS Design Waterkoker Pro! U heeft een kwaliteitsproduct gekocht.

II. Veiligheidsvoorschriften

Bij SOLIS staat veiligheid in alle opzichten steeds voorop. Wij vragen u daarom voorzichtig om te gaan met elektrische apparaten en de gebruiksaanwijzing aandachtig te lezen.

Belangrijke veiligheidsregels bij het gebruik van de SOLIS Design Waterkoker Pro:

- Leest u de gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u uw waterkoker in gebruik gaat nemen en bewaar deze vervolgens als naslagwerk.
- Rol voor gebruik het elektriciteits snoer volledig uit.
- Gebruik de SOLIS Waterkoker alleen op droge, stabiele oppervlakken.
- Verwijder (promotie) stickers voordat u het apparaat in gebruik neemt.
- De waterkoker is uitsluitend geschikt om drinkwater te verwarmen. Het kan in geen geval worden gebruikt om andere vloeistoffen of voedsel te verwarmen.
- Neem altijd de stekker uit het stopcontact als de machine niet in gebruik is. Als u de machine reinigt, haal dan eerst de stekker uit het stopcontact.
- Laat het elektriciteits snoer nooit over de rand van een tafel/aanrecht hangen, in aanraking komen met hete oppervlaktes of in de knoop komen.
- Plaats de waterkoker op veilige afstand van muren, gordijnen en andere hitte- of stoomgevoelige materialen. Min. afstand 30 cm.
- Gebruik het toestel altijd onder voortdurend toezicht.
- Dit apparaat is niet geschikt voor gebruik door kinderen of invalide personen, of alleen als zij hierbij geassisteerd worden.
- Laat kinderen nooit zonder toezicht bij een elektrisch apparaat en voorkom dat zij hiermee gaan spelen.
- Laat het apparaat en het elektriciteits snoer niet in aanraking komen met water of een vloeistof komen.
- Dit apparaat is voor huishoudelijk gebruik ontwikkeld. Gebruik het apparaat dus niet voor andere doeleinden. Gebruik het apparaat niet buitenshuis.
- Gebruik bij het schoonmaken van dit apparaat geen ruwe schuurmiddelen of bijtende schoonmaakmiddelen.
- Elk onderhoud anders dan het reinigen van het apparaat dient door een erkende servicedienst uitgevoerd te worden.
- Volg de gebruiksaanwijzing voor het schoonmaken zo strikt mogelijk. Controleer het apparaat regelmatig op mogelijke beschadigingen. Voor reparatie kan u het toestel afgeven bij uw verkooppunt of opsturen naar:

J. van RATINGEN NV
Stadsheide 11
3500 Hasselt
Tel 011/22.21.71
Fax 011/22.97.90
info@vanratingen.com

III. Het gebruik van de SOLIS Design Waterkoker Pro

Ingebruikname van de SOLIS Waterkoker Pro:

Verwijder alle reclame en verpakkingsmaterialen vóór gebruik. Wij adviseren, om de waterkoker vóór de eerste keer met de maximale hoeveelheid water te vullen, te laten koken en het gekookte water weg te gooien. De waterkoker functioneert alleen wanneer deze op de INOX voet geplaatst is en de ON/OFF

knop op ON staat. De waterkoker schakelt automatisch uit, zodra het water kookt.

1. Om de waterkoker te vullen, neemt u hem van de INOX voet en opent u het deksel door op de knop te drukken. Vul het met de gewenste waterhoeveelheid. Let op dat het waterniveau altijd tussen het min. en max. van de waterindicator is.

2. Zorg dat het deksel goed dicht is. Plaats de waterkoker op de INOX voet. Steek de stekker in een 230 V stopcontact.

3. Druk de ON/OFF schakelaar op ON. Het controlelampje en het lampje van de water indicator gaat aan.

Belangrijk:

Vul de waterkoker met zoveel water dat het waterpeil tussen het min. en max. staat. Te weinig water leidt tot vervroegd afslaan. Wordt de waterkoker voorbij het max. gevuld, dan kan het water overkoken en brandwonden of andere schade veroorzaken.

Opmerking:

Deze waterkoker kan slechts op de originele INOX voet in werking worden gesteld. Giet het gekookte water niet te snel uit de waterkoker, daar u zich met knoeien van het water kunt verbranden.

De waterkoker schakelt zich automatisch uit, zodra het water heeft gekookt. Neem de waterkoker van de INOX voet en schenk de gewenste hoeveelheid water uit. Om opnieuw water te koken, kan het noodzakelijk zijn om enkele seconden te wachten, zodat de automatische afslag is afgekoeld. De waterkoker kan op de INOX voet blijven staan als het apparaat niet gebruikt wordt, haal wel de stekker uit het stopcontact.

Droogkook beveiliging: Deze waterkoker is uitgerust met een droogkook beveiliging, om het materiaal tegen oververhitting te beschermen, wanneer het met te weinig water in werking is gesteld. Als dit gebeurt, slaat de waterkoker automatisch af. Haal de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen vóór u het opnieuw vult.

In geval van schade aan de waterkoker adviseren wij het apparaat ter herstelling aan te bieden bij uw verkooppunt of op te sturen naar J. van Ratingen nv . Dit om verdere schade aan uw waterkoker te voorkomen.

DEZE WATERKOKER IS UITSLUITEND GESCHIKT OM DRINKWATER TE VERWARMEN. GEBRUIK HET NOOIT VOOR HET KOKEN VAN ANDERE VLOEISTOFFEN OF VOEDSEL. DE DEKSEL DIENST VOOR HET INSCHAKELLEN GESLOTEN TE ZIJN.

IV. Reiniging en onderhoud

Trek de stekker altijd uit het stopcontact voordat u gaat reinigen.

Uitneembare kalkfilter

De waterkoker van SOLIS is uitgerust met een uitneembare kalkfilter, om het aantal kalkdeeltjes in het leidingwater te verminderen. Om de kalkdeeltjes uit de filter te verwijderen, neemt u deze uit door het

deksel te openen en de filter uit de waterkoker te nemen. U kunt de filter onder stromend water met een afwasborstel goed schoon borstelen. Gebruik zonodig wat afwasmiddel en spoel de filter goed schoon. Om de filter terug te plaatsen, laat u deze weer in de gleuf in de waterkoker glijden.

Verkleuren

De onzuiverheden in het kraanwater kunnen leiden tot verkleuringen, zodat de binnenkant van de waterkoker en de waterindicator met de tijd verkleuren. Deze verkleuringen kunnen met SOLIPOL ontkalkingsmiddel voor waterkokers worden verwijderd. Vraag hierna bij uw verkooppunt.

Ontkalken

Regelmatig ontkalken van de waterkoker verlengt de levensduur en komt de werking ten goede. Gebruik hiervoor bij voorkeur SOLIPOL ontkalkingsmiddel, verkrijgbaar bij uw verkooppunt.

Het reinigen van de buitenkant

De buitenkant van de waterkoker kunt u met een licht vochtige doek afnemen en met een zachte doek droge doek oppoetsen.

Belangrijk

Na het koken van het water in de waterkoker, kan de INOX voet iets vochtig zijn. Dit is normaal en veroorzaakt geen storing aan het product.

Belangrijk

Gebruik voor het schoonmaken van de buitenkant geen chemische of schurende schoonmaakmiddelen.

BELANGRIJK

DOMPEL DE WATERKOKER, DE INOX VOET, OF DE KABEL NOOIT IN WATER OF ANDERE VLOEISTOFFEN. VERMIJDT IEDER ANDER CONTACT VAN DEZE DELEN MET VLOEISTOF, ANDERS DAN HET VULLEN VAN DE WATERKOKER MET WATER.

V. Garantie

De garantie loopt vanaf de aankoopdatum. Duur van de garantie : zie verpakking.

Bepalingen van de garantie :

- De waarborg dekt herstellingen en/of het gratis vervangen van onderdelen die door onze technische diensten als defect beschouwd worden en waarbij het defect te wijten is aan materiaal-, constructie- of fabricagefouten.
- De waarborg is enkel geldig voor de eerste gebruiker.
- De verzendingskosten zijn steeds ten laste van de koper, zowel het opsturen als het afhalen.
- De garantie wordt enkel en alleen toegekend na voorlegging van uw aankoopfactuur.

De garantie vervalt automatisch in de volgende gevallen :

- Bij verkeerde aansluiting, vb. te hoge elektrische spanning.
- Bij verkeerd, oneigenlijk, abnormaal of professioneel gebruik.
- Bij onvoldoende of verkeerd onderhoud.
- Bij herstelling of wijziging door niet gemachtigde derden.
- Bij verwijderen en/of veranderen van de identificatienummers.
- Bij niet naleven van de instructies vermeld in de gebruiksaanwijzing