

No.	No. D'article	Dénomination	Nombre
1	2FQ171	Couvercle à poussière 401640	1
2	2FQ172	Anneau à fondue 401650	1
3	2FQ173	Poignée métal panier + panier	1
4	2FQ174	Fourchette à fondue set (6)	1

FRITEL
Fun Fryer
FF1200
1400W

No d'article

141510

Index

F

Projet

FF1400

Vue Éclatée

EV FF1400



s.a. J. van Ratingen n.v.
Stadsheide 11, B-3500 Hasselt

Tel. +32(0)11/222171
Fax. +32(0)11/22 97 90
Http://www.vanratingen.com
E-mail: info@vanratingen.com

L'emballage, les autocollants et le mode d'emploi ne sont pas disponible séparément

* Cette piece détachée n'est pas disponible séparément

FRITEL
Fryer / Fondue
FF1200
1400W

No d'article

141510

Index


F

Projet

FF1400

Vue Éclatée

EV FF1400



s.a. J. van Ratingen n.v.
Stadsheide 11, B-3500 Hasselt

Tel. +32(0)11/222171
Fax. +32(0)11/22 97 90
Http://www.vanratingen.com
E-mail: info@vanratingen.com